

HORNO MICROONDAS M1733 / M1713

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÍA DE COCINA



N° REF: DE68-00059Q

Guía de consulta rápida (M1733)



Si desea cocinar alimentos



1 Coloque los alimentos en el horno. Seleccione el nivel de potencia pulsando el botón una o más veces.



2 Seleccione el tiempo de cocción pulsando los botones 10min, 1min ó 10s según se requiera.



3 Pulse el botón 🕠

Resultado: Comienza el proceso de cocción.

Una vez finalizado el proceso, el horno emite cuatro pitidos.

Si desea descongelar alimentos



1 Coloque los alimentos congelados en el horno. Pulse el botón Auto (**).



2 Seleccione el peso pulsando el botón 100g según se requiera.



3 Pulse el botón 🕠

Si desea añadir tiempo de cocción



Deje los alimentos dentro del horno. Pulse el botón +30s una vez por cada 30 segundos que desee añadir.

Guía de consulta rápida (M1713)

Si desea cocinar alimentos



Coloque los alimentos en el horno. Seleccione el nivel de potencia haciendo girar el botón de CON TROL DE LA POTENCIA DE COCCIÓN.



2 Seleccione el tiempo de cocción haciendo girar el botón TEMPO-RIZADOR.

Si desea descongelar alimentos



1 Gire el botón de CONTROL DE LA POTENCIA DE COCCIÓN hasta 180 W (**).



2 Gire el botón TEMPORIZADOR hasta seleccionar el tiempo apropiado.

Si desea ajustar el tiempo de cocción



Deje los alimentos dentro del horno. Gire el botón TEMPORIZADOR hasta seleccionar el tiempo desea do.




Contenido




Guia de consulta rápida	2
Descripción del horno	
Panel de mandos	
Accesorios	8
Cómo utilizar este manual	9
Precauciones	
Instalación del horno microondas	12
Ajuste de la hora (M1733)	12
Cómo funciona un horno microondas	
Comprobación del funcionamiento del horno	14
Posibles problemas y sus soluciones	
Cocción/Recalentado	16
Tabla de potencias	17
Interrupción de la cocción	18
Ajuste de los tiempos de cocción	18
Ajuste del tiempo de reposo (M1733)	19
Recalentado instantáneo de alimentos	20
Ajustes del recalentado instantáneo	21
Descongelación automática de alimentos(M1733)	22
Descongelación manual de alimentos (M1713)	
Ajustes de la descongelación automática (M1733)	23
Cocción en varias etapas (M1733)	
·	
Utensilios de cocina	25
Guía de cocina	26
Limpieza del horno microondas	33
Almacenamiento y reparación del horno microondas	
Especificaciones técnicas	35

Descripción de Horno

Modelo : M1733




Modelo: M1713





Panel de mandos (M1733)






- 1. PANTALLA
- 2. AJUSTE DEL RELOJ
- 3. SELECTOR DE RECALENTADO **AUTOMÁTICO**
- 4. SELECTOR DE DESCONGELACIÓN **AUTOMÁTICA**
- 5. SELECTOR DE PESO
- 6. AJUSTE DEL TIEMPO

- 7. SELECTOR DE MODALIDAD DE **MICROONDAS**
- 8. AJUSTE DEL TIEMPO DE REPOSO
- 9. BOTÓN DE INICIO
- 10.BOTÓN DE PARADA/CANCELAR
- 11.BOTÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

Panel de mandos (M1713)





- 1. DESCONGELAR
- 2. RECALENTADO AUTOMÁTICO
- 3. BOTÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

Accesorios




Según el modelo adquirido, se incluyen diversos accesorios que pueden ser utilizados de distintas maneras.



Acoplador. Se encuentra situado sobre el eje del motor, en la base del

Propósito: El acoplador hace girar el palto de cristal.



2 Aro giratorio. Se coloca en el centro del horno.

Propósito: El aro giratorio sirve como apoyo para el plato de cristal.



3 Plato de cristal. Se coloca sobre el aro giratorio encajándolo en el acoplador.

Propósito: El plato de cristal es la principal superficie para cocinar.

Se puede quitar muy fácilmente para su limpieza.



NO ponga en marcha el horno microondas sin el aro giratorio y el plato de cristal.

Cómo utilizar este manual

Usted acaba de adquirir un horno microondas SAMSUNG. Este manual de instrucciones contiene información muy útil sobre la cocción con su horno microondas:

- ◆ Precauciones
- ♦ Accesorios y utensilios de cocina
- Consejos culinarios prácticos

También se incluye una guía de consulta rápida que describe las tres funciones principales del horno:

- ♦ Cocción
- ♦ Descongelación
- Adición de tiempo extra de cocción

Para localizar los botones que debe pulsar, consulte las ilustraciones del horno y el panel de mandos que aparecen al comienzo del manual.

En las explicaciones de los diferentes procedimientos se utilizan los siguientes símbolos:



PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LAS EMISIONES DE ENERGÍA DEL HORNO MICROONDAS

El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad podría ocasionar exposiciones a radiaciones de microondas, perjudiciales para la salud.

- a) En ningún caso ponga en marcha el horno con la puerta abierta, ni intente forzar el sistema de cierre de seguridad (pestillos de la puerta), ni inserte ningún objeto en los orificios del sistema de cierre de la puerta.
- No coloque ningún objeto entre la puerta y la parte delantera del interior del horno, ni permita que se acumulen restos de alimentos o detergente en las áreas de cierre hermético. Asegúrese de limpiar la puerta y las áreas de cierre hermético después de cada uso pasando un paño húmedo y secán dolas después con un paño suave.
- c) Si observa alguna anomalía en el funcionamiento del horno, no lo ponga en marcha hasta que haya sido revisado por un técnico especializado.

Es muy importante que la puerta del horno cierre perfectamente y que ninguna de las siguientes partes esté estropeada:

- Puerta y áreas de cierre hermético 1)
- Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
- Cable de alimentación
- d) La reparación del horno debe ser realizada sólo por personal técnico espe cializado.



Precauciones



Antes de cocinar alimentos sólidos o líquidos en el horno microondas, no olvide tener en cuenta las siguientes precauciones:

- 1. NO introduzca utensilios de cocina metálicos en el horno:
 - Recipientes metálicos
 - Vajillas con adornos dorados o plateados
 - Pinchos, tenedores, etc.

Motivo: Pueden producirse arcos eléctricos o chispas que podrían estropear el horno.

- 2. NO caliente:
 - Recipientes herméticos o envasados al vacío, tarros Por ejemplo: Tarros de alimentos infantiles
 - Alimentos cerrados

Por ejemplo: Huevos, frutos secos con cáscara, tomates **Motivo:** El aumento de la presión puede hacerlos explotar. Consejo: Destape los recipientes y perfore las pieles, bolsas, etc.

3. NO ponga en marcha el horno microondas si está vacío

Motivo: Las paredes del horno podrían resultar dañadas.

Consejo: Deje siempre un vaso de agua dentro del horno. El agua absorberá las microondas si pone en marcha el horno accidentalmente estando vacío.

4. NO tape las ranuras de ventilación laterales ni las posteriores con paños o papeles.

Motivo: Los paños o el papel pueden incendiarse con el aire caliente que sale del horno.

5. Utilice SIEMPRE manoplas de cocina para retirar los platos del horno.

Motivo: Algunos platos absorben las microondas y, además, el calor siempre se transmite de los alimentos al plato.

6. NO toque los elementos caloríficos ni las paredes interiores del horno.

Motivo: Las paredes del horno suelen estar muy calientes, incluso después de la cocción, y pueden ocasionar quemaduras. No permita que ningún material inflamable entre en contacto con el interior del horno.

- 7. Para evitar el riesgo de incendio en el horno:
 - No quarde materiales inflamables en el horno.
 - ◆ Retire los alambres de cierre de las bolsas.
 - No use el horno microondas para secar periódicos.
 - ◆ Si nota que sale humo, mantenga la puerta del horno cerrada y apáguelo o desconéctelo de la red eléctrica.

Precauciones (continuación)

- Extreme las precauciones al calentar líquidos y alimentos infantiles.
 - ♦ Espere SIEMPRE al menos 20 segundos una vez que se haya apagado el horno para que la temperatura se equilibre.
 - ◆ Si es necesario, remueva los líquidos mientras los calienta. En este caso, hágalo SIEM PRE después de calentarlos.
 - ◆ Tenga cuidado cuando manipule un recipiente recién salido del horno. Se podrían pro ducir quemaduras si el recipiente está muy caliente.
 - ◆ Existe el riesgo de que los líquidos hiervan tardíamente.
 - ◆ Para evitar que los líquidos hiervan y pueda quemarse, deberá poner dentro una cuchara de plástico y remover antes, durante y después de calentarlos.
 - Motivo: Cuando se calientan líquidos la ebullición se puede retardar; o sea que es posi ble que comience una vez que el recipiente haya sido retirado del horno; y como consecuencia podrían producirse quemaduras.
 - ♦ En caso de quemaduras causadas por un líquido hirviendo, siga estos consejos de PRIMEROS AUXILIOS:
 - Sumerja la mano en agua fría durante al menos 10 minutos.
 - Envuélvala con una venda limpia y seca.
 - No aplique cremas, aceites ni lociones.
 - ◆ NUNCA llene los recipientes hasta el borde y utilice aquellos que son más anchos en la boca que en la base para evitar que los líquidos se derramen. Las botellas de cuello estrecho pueden explotar al calentarse.
 - ◆ Compruebe SIEMPRE la temperatura de los alimentos infantiles o de la leche antes de dárselos al niño.
 - ♦ NUNCA caliente un biberón con la tetina puesta; podría explotar al calentarse.
- Tenga cuidado de no estropear el cable de alimentación.
 - ♦ No sumerja el cable ni el enchufe en agua y manténgalos alejados de superficies calientes
 - ◆ No ponga en marcha el horno si observa que el enchufe o el cable están deteriorados.
- 10. Manténgase a una distancia equivalente a la longitud de su brazo al abrir la puerta del horno

Motivo: La corriente de aire caliente o el vapor liberados podrían producir guemaduras.

11. Mantenga limpio el interior del horno.

Motivo:

Las partículas de alimentos o las salpicaduras de grasa adheridas a la base o las paredes interiores del horno pueden dañar la pintura y reducir la eficacia del horno.

12. Es posible que se escuche un "clic" mientras el horno está en marcha, particularmente en la función de descongelación.

Motivo: Al producirse un cambio en la potencia de salida, posiblemente se oirá este sonido. Esta circunstancia es normal.

13. Como medida de seguridad, el horno se apaga automáticamente si se pone en marcha estando vacío. Pasados 30 minutos puede utilizarse normalmente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Deberá vigilar constantemente el horno durante la cocción si los alimentos están colocados dentro de recipientes de plástico o cualquier otro material combustible.

IMPORTANTE:

Mantenga SIEMPRE a los niños alejados del horno microondas para evitar que lo pongan en marcha o juequen con él. No deje a los niños solos cerca del horno microondas si éste está en fun-


No coloque juguetes u objetos que llamen la atención de los niños encima ni dentro del horno.




Instalación del horno microondas



Coloque el horno sobre una superficie plana, estable y lo suficientemente firme para que aguante el peso del horno.



Al instalar el horno deje libre un espacio de al menos 10 cm. (4 pulgadas) detrás y a los lados del horno, y 20 cm. (8 pulgadas) encima, para su cor recta ventilación.



Retire los materiales de embalaje del interior del horno. Coloque el aro giratorio y el plato de cristal en su sitio. Compruebe que el plato gire correctamente.

- No bloquee los orificios de ventilación puesto que el horno podría recalentarse y apagarse automáticamente, permaneciendo así hasta enfriarse.
- ❖ Para su seguridad, conecte el cable en una toma de corriente de CA de 220V, 50Hz con conexión a tierra. Si el cable de alimentación está estropeado, póngase en contacto con su proveedor habitual y hágalo cambiar por uno nuevo (referencias KDK KKP-4819I, WS-103).
- * No coloque el horno microondas en ambientes calientes o húmedos, por ejemplo, cerca de un horno tradicional o un radiador. Las especificaciones del cable de alimentación del horno deben ser respetadas y cualquier cable de extensión que se utilice debe ser del mismo tipo que el suministrado con el horno. Limpie el interior y las áreas de cierre hermético del horno microondas con un paño húmedo antes de usarlo por primera vez.


Ajuste de la hora (M1733)

Este horno microondas dispone de un reloj que puede ser ajustado en periodos de 12 ó de 24 horas. El reloj debe ser ajustado:

- Al instalar el horno microondas
- Después de un corte en el fluido eléctrico
- No olvide ajustar el reloj según los cambios horarios.

L

pulse el botón (L) ... 1 Para ajustar el reloj en... Periodos de 24 horas Una vez Periodos de 12 horas Dos veces



2 Ajuste las horas por medio del botón h y los minutos por medio del botón min.



3 Una vez ajustada la hora, pulse el botón (L) para ponerlo en marcha. Resultado: La hora aparecerá en la pantalla cuando el horno no esté funcionando.


Cómo funciona un horno microondas

Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. La energía liberada por el horno permite cocinar o calentar alimentos sin variar su forma o color.

El horno microondas sirve para:

- Descongelar
- Calentar
- Cocinar

Principio de cocción



- 1 Las microondas generadas por el magnetrón se distribuyen uniformemente sobre los alimentos mientras gira el plato de cristal, de modo que éstos se coci nan de manera uniforme.
- 2 Las microondas son absorbidas por los alimentos hasta una profundidad de 2,5 cm. aproximadamente. La cocción continúa a medida que el calor se esparce dentro de los alimentos.
- 3 Los tiempos de cocción varían según el recipiente que se utilice y de acuerdo a las propiedades de los alimentos:
 - Cantidad y densidad
 - Contenido de agua
 - Temperatura inicial (refrigerados o no)

ser respetados con el fin de asegurar que:

- Los alimentos se cocinen correctamente hasta el centro
- La temperatura de los alimentos sea uniforme



Comprobación del funcionamiento del horno



El siguiente procedimiento le permitirá comprobar fácilmente que el horno funciona de manera correcta en cualquier momento.

Primero, coloque un bol con agua en el plato de cristal.

Modelo M1733




1 Pulse el botón / y ajuste el tiempo de cocción en 4 ó 5 minutos pulsando el botón 1min las veces que sea necesario.



2 Pulse el botón 🛈

Resultado: El horno calienta el agua durante 4 ó 5 minutos y ésta hierve.


Modelo M1713



1 Ajuste la potencia en el nivel máximo girando el botón de CONTROL DE LA POTENCIA DE COCCIÓN.



2 Ajuste el tiempo de cocción en 4 ó 5 minutos girando el botón TEMPORIZADOR.



Posibles problemas y sus soluciones

Si se presenta alguno de los problemas que se detallan a continuación, intente solucionarlo según se indica.

- Estas circunstancias son normales
 - Condensación dentro del horno
 - Flujo de aire alrededor de la puerta y la carcasa exterior del horno
 - · Reflejos luminosos alrededor de la puerta y la carcasa exterior del horno
 - Sale vapor alrededor de la puerta o por los orificios de ventilación.
- El horno no se pone en marcha al pulsar el botón ♦ . (M1733)
 - ¿Está bien cerrada la puerta?
- El horno no se pone en marcha al girar el botón TEMPORIZADOR. (M1713)
 - ¿Está bien cerrada la puerta?
- Los alimentos no se cocinan
 - ¿Ha ajustado correctamente el temporizador y/o pulsado el botón ① ? (M1733)
 - ¿Ha ajustado correctamente el temporizador? (M1713)
 - ¿Está bien cerrada la puerta?
 - ¿Ha sobrecargado el circuito eléctrico y se ha fundido algún fusible o se ha desconectado el interruptor general?
- Los alimentos están demasiado o poco cocidos
 - ¿Ha ajustado el tiempo adecuado para el tipo de alimentos que desea cocinar?
 - ¿Ha escogido la potencia adecuada?
- Se producen chispas y chasquidos (arcos eléctricos) dentro del horno
 - ¿Ha utilizado un plato con adornos metálicos?
 - ¿Ha dejado un tenedor u otro objeto metálico dentro del horno?
 - ¿Está el papel de aluminio muy cerca de las paredes interiores del horno?
- El horno produce interferencias con aparatos de radio o televisión
 - Es normal que se produzcan interferencias cuando el horno está situado cerca de un aparato de radio o televisión. Para solucionar este problema, instale el horno lejos de radios, televisores o antenas.
 - Si el microprocesador del horno detecta las interferencias se podrían borrar los datos de la pantalla. En este caso, desconecte el aparato de la red y conéctelo nuevamente v aiuste el reloi. (M1733)
 - Si después de leer estas posibles soluciones no consigue resolver el problema, póngase en contacto con su proveedor habitual o con el centro de servicio técnico de SAMSUNG.



Cocción/Recalentado



Seguidamente se explica el procedimiento para cocinar o recalentar platos. Compruebe SIEMPRE los ajustes de cocción antes de marcharse y dejar el horno en funcionamiento.

Primero, coloque los alimentos en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.

Modelo M1733



Resultado: Aparece en la pantalla el indicador de potencia máxima de cocción (800W): Seleccione el nivel de potencia adecuado pulsando el botón hasta que aparezca el número correspondiente. Consulte la tabla de niveles de potencia que encontrará en la página siguiente.



2 Ajuste el tiempo de cocción por medio de los botones 10min, 1min y 10s.



3 Pulse el botón 🗘.

Se enciende la luz del horno y el plato de cristal comienza a girar. Se inicia el proceso de cocción y, una vez finalizado, el horno emite cuatro pitidos.



Si desea calentar un plato durante un corto periodo a la máxima potencia (800W), pulse el botón +30s una vez por cada 30 segundos de cocción.

Modelo M1713



1 Ajuste el nivel de potencia al máximo girando el botón CONTROL DE LA POTEN CIA DE COCCIÓN.

(POTENCIA MÁXIMA: 800W)



2 Ajuste el tiempo de cocción girando el botón TEMPORIZADOR.

Resultado: Se enciende la luz del horno y el plato de cristal comienza a girar.

Nunca ponga en marcha el horno si está vacío.

Es posible modificar el nivel de potencia durante la cocción haciendo girar el botón CONTROL DE LA POTENCIA DE COCCIÓN.

Tabla de potencias

Es posible escoger entre los niveles de potencia que aparecen a continuación.

Nivel de potencia	Potencia de salida				
	M1733	M1713			
ALTA	800 W	800 W			
SALTEADO	-	700 W			
MEDIA/ALTA	600 W	600 W			
MEDIA	450 W	450 W			
MEDIA/BAJA	300 W	300 W			
DESCONGELAR(**)	180 W	180 W			
BAJA/MANTENER CALIENTE	100 W	100 W			



- ➤ Si elige un nivel de potencia alto deberá disminuir el tiempo de cocción.
 - ♦ Si elige un nivel de potencia bajo deberá aumentar el tiempo de cocción.




Interrupción de la cocción



Es posible interrumpir la cocción en cualquier momento para comprobar el estado de los alimentos.

Modelo M1733



Para interrumpir la cocción temporalmente:

Abra la puerta del horno.

Resultado: Se interrumpe el proceso de cocción. Para reanudar la cocción, cierre la puerta y pulse de nuevo el botón 🗘 .



2 Para interrumpir la cocción completamente:


Pulse el botón

.

Resultado: Los ajustes de cocción se cancelan.

También es posible cancelar los ajustes del horno antes de comenzar el proceso de cocción pulsando el botón Cancelar .

Modelo M1713



Para interrumpir la cocción temporalmente:

Abra la puerta del horno.

Resultado: Se interrumpe el proceso de cocción. Para reanudar la cocción cierre



2 Para interrumpir la cocción completamente:

Gire el botón TEMPORIZADOR hasta la posición "0".

Ajuste de los tiempos de cocción

Modelo M1733

Los tiempos de cocción se pueden incrementar pulsando el botón +30s una vez por cada 30 segundos que desee añadir.



Pulse el botón +30s una vez por cada 30 segundos que desee añadir.

Modelo M1713



Ajuste el tiempo de cocción restante haciendo girar el botón TEMPORIZADOR.

Ajuste del tiempo de reposo (M1733)

El temporizador permite dos usos diferentes:

- Como temporizador para la cocción
- TPara ajustar el tiempo de reposo en el proceso de descongelación
- Como temporizador para la cocción.





2 Ajuste el tiempo deseado por medio de los botones 10min, 1min y 10s.



3 Pulse el botón 🛈 . Resultado: El horno emite cuatro pitidos una vez transcurrido el tiempo de reposo.

Para ajustar el tiempo de reposo durante el proceso de descongelación, consulte la página 24

Recalentado instantáneo de alimentos



Modelo M1733

Este programa permite el recalentado de alimentos sin necesidad de pulsar el botón 🔷 ya que los tiempos de cocción se ajustan de forma automática. Seleccione el número de porciones pulsando el botón apropiado de recalentado instantáneo el número de veces que se requiera.

Primero, coloque los alimentos en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.

Por ejemplo: Pulse el botón 😅 tres veces para calentar tres tazas de café. Consulte la tabla que aparece a continuación.



Seleccione el tipo de alimentos y el número de porciones pulsando el botón de Recalentado Instantáneo correspondiente el número de veces que sea necesario. Resultado: El proceso se pone en marcha una vez transcurridos unos dos segundos y, una vez finalizado:

- 1) El horno emite cuatro pitidos
- 2) La señal de finalización del proceso suena tres veces durante el últi
- 3) Aparece de nuevo la hora en la pantalla
- \triangleright Utilice solamente recipientes aptos para hornos microondas.

Modelo M1713

Primero, coloque los alimentos en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.



1 Gire el botón de CONTROL DE LA POTENCIA DE COCCIÓN hasta la potencia máxima.



2 Gire el botón TEMPORIZADOR para seleccionar la función de recalentado instantá (bebidas o sopas/salsas, verduras frescas).

Utilice solamente recipientes aptos para hornos microondas.

Ajustes del recalentado instantáneo (M1733)

La siguiente tabla muestra los diversos programas de recalentado instantáneo, las cantidades, los tiempos de reposo y algunas recomendaciones.

Modelo M1733

Botón	Tipo de alimentos	Cantidades	Reposo	Recomendaciones
	Comidas preparadas Refrigeradas	300 – 350 g 400 – 450 g	2 min	Ponga los alimentos en un plato de cerámica y cúbralos con film transparente. Este programa es ideal para platos que constan de tres componentes, por ejemplo, carne con salsa, verduras y guarnición (patatas, arroz o pasta).
	Bebidas Café, leche, té, agua	150 ml (1 taza) 300 ml (2 tazas) 450 ml (3 tazas)	1 – 2 min	Ponga las bebidas en tazas de cerámica y caliéntelas sin taparlas. Si desea calentar una taza, colóquela en el centro; dos, una frente a la otra; tres o cuatro, en círculo. Déjelas reposar dentro del horno. Remueva las bebidas antes y después del tiempo de reposo y tenga cuidado al retirarlas del horno (consulte el apartado de líquidos, en la sección de precauciones).
	Sopas/Salsas	200 – 250 ml 400 – 450 ml	2 min	Ponga la sopa o la salsa en un plato hondo o en un bol de cerámica y manténgala tapada durante el proceso y el tiempo de reposo. Remueva antes y después de dejar reposar.

Ajustes del recalentado instantáneo (M1713)

A continuación se detallan algunos consejos prácticos y recomendaciones para el recalentado de alimentos utilizando la función de recalentado instantáneo.

Modelo M1713

Símbolo	Tipo de alimentos	Cantidades	Tiempo de cocción	Reposo
٥	Bebidas	150 ml	1 min 30 sec	1-2 mins
8	Sopas/Salsas	200-250 ml	3 min 30 sec	2-3 mins
**************************************	Verdura fresca	300-350 g	6 min 30 sec	3 mins

Descongelación automática de alimentos (M1733)



Esta función permite descongelar carnes, aves o pescados. El horno ajusta automáticamente el tiempo de descongelación y el nivel de potencia. Usted sólo deberá seleccionar el programa y el peso.

Utilice solamente recipientes aptos para hornos microondas.

Primero, coloque los alimentos congelados en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.



1 Pulse el botón Auto (**). Resultado: Aparece en la pantalla la siguiente indicación:



2 Ajuste el peso de los alimentos pulsando el botón 100g. Se puede seleccionar hasta un peso máximo de 1500 gramos.



3 Pulse el botón 🗘.

- Resultado: Se pone en marcha el proceso de descongelación.
 - ♦ El horno emite una señal acústica cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de descongelación para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos.
- La descongelación de alimentos también se puede llevar a cabo de forma manual. Para esto, ajuste la función cocción/recalentado con un nivel de potencia de 180W. Para más información, consulte en la página 16 la sección titulada "Cocción/Recalentado".

Descongelación manual de alimentos (M1713)

Esta función permite descongelar carnes, aves o pescados. Primero, coloque los alimentos congelados en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.



Gire el botón CONTROL DE LA POTENCIA DE COCCIÓN hasta 180 W(**).



2 Ajuste el tiempo apropiado girando el botón TEMPORIZADOR

Se pone en marcha el proceso de descongelación.

Utilice solamente recipientes aptos para hornos microondas.

Ajustes de la descongelación automática (M1733)

La siguiente tabla muestra los diversos programas de descongelación automática, las cantidades, los tiempos de reposo y algunas recomendaciones. Retire cualquier tipo de envoltorio antes de descongelar los alimentos. Ponga la carne, ave o pescado en un plato de cristal.

	Tipo de Cantidades Reposo alimentos		Reposo	Recomendaciones		
©	Carnes	200-1,500 g	20 - 60 min	Envuelva los bordes de la carne con papel de aluminio. Déle la vuelta al oír la señal acústica. Este programa es apropiado para descongelar carne de buey, cordero, cerdo, filetes, chuletas y carne picada.		
<u></u>	Aves	200-1,500 g	20 - 60 mins	Envuelva los extremos de las alas y las patas de ave con papel de aluminio. Déle la vuelta al oír la señal acústica. Puede utilizar este programa par descongelar tanto aves enteras como troceadas.		
<i>€</i> >	Pescados	200-1,500 g	20 - 50 mins	Envuelva la cola del pescado con papel de aluminio. Déle la vuelta al oír la señal acústica. Puede utilizar este programa para descongelar pescados enteros o en filetes.		


Cocción en varias etapas (M1733)

Este horno microondas se puede programar para la cocción de alimentos por etapas hasta un total de cuatro.

Por ejemplo:

Usted desea descongelar los alimentos y cocinarlos enseguida sin necesidad de ajustar los valores del horno después de cada etapa. De este modo, se puede descongelar y cocinar un pescado de 500g. en cuatro etapas:

- Descongelación
- Tiempo de reposo de 20 minutos
- Cocción I
- Cocción II



- Si elige cuatro etapas, la primera deberá ser la de descongelación y la segunda la de tiempo de reposo.
- No pulse el botón \diamondsuit hasta no haber ajustado la última etapa.



Pulse el botón Auto (🗱)una o más veces.



2 Ajuste el peso pulsando el botón 100g el número de veces que sea nece sario (500g. en el caso del ejemplo).



Pulse el botón X .




Ajuste el tiempo de reposo pulsando los botones 10min, 1min y 10s el número de veces que sea necesario (20 minutos en el caso del ejemplo).



Pulse el botón - .

Modalidad de microondas (I)





Ajuste el tiempo de cocción pulsando los botones 10min, 1min y 10s el número de veces que sea necesario (4 minutos en el caso del ejemplo).



7 Pulse el botón 🖳 .

Modalidad de microondas (II) ⊕ ; si es necesario ajuste el nivel de potencia pulsando de nuevo el botón 🖳 una o más veces. (450W en el caso del ejemplo).



Ajuste el tiempo de cocción pulsando los botones 10min, 1min y 10s el número de veces que sea necesario (5 minutos en el caso del ejemplo).



9 Pulse el botón ().

Se seleccionan, una tras otra, las cuatro modalidades [descon gelación, reposo y cocción (I, II)]. Según la modalidad de descon gelación elegida, la señal acústica del horno puede sonar en la mitad del proceso de descongelación para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos.

◆ Una vez finalizado todo el proceso el horno emite cuatro pitidos.

Utensilios de cocina

Para cocinar alimentos en el horno microondas es necesario que las microondas puedan penetrar en los alimentos sin que el recipiente utilizado las refleje o las absorba. Por esto hay que prestar especial atención al elegir los utensilios de cocina. Si en ellos se especifica que son aptos para el uso en hornos microondas, no debe preocuparse.

En la siguiente tabla se incluye una lista de los utensilios de cocina más frecuentes y se indica si se pueden utilizar en el horno microondas y cómo hacer-

Utensilios de cocina Apt	os para microondas	Comentarios
Papel de aluminio	√X	Pueden usarse trozos pequeños para proteger determinadas zonas de los alimentos y evitar que se cuezan demasiado. Si el papel está muy cerca de las paredes del horno o si usa mucha cantidad, pueden producirse arcos eléctricos.
Bandejas de papel de estraza	✓	No precalentar durante más de ocho minutos
Porcelana y loza	✓	La porcelana, la cerámica y la loza pueden utilizarse normalmente a menos que tengan adornos de metal.
Platos desechables de poliéste	er 🗸	Algunos alimentos congelados vienen empaquetados en este tipo de platos.
Recipientes y vasos de pol stireno Bolsas de papel o periódico Papel reciclado o adornos metal	os x	Pueden usarse para calentar los alimentos. Si se calientan demasiado, el poliestireno se derrite. Pueden quemarse. Pueden producirse arcos eléctricos.
Cristalerías:Fuentes refractarias	✓	Pueden utilizarse siempre que no tengan adornos de metal.
Cristalerías finas	✓	Pueden usarse para calentar alimentos sólidos o líqui dos. El cristal fino puede romperse si se calienta demasiado.
Botes de cristal	✓	Deben utilizarse destapados y sólo para calentar alimentos.
Metal:PlatosAlambres de cierre	×	Pueden producirse arcos eléctricos o fuego.
Papel: Platos, vasos, servilletas y papel de cocina Papel reciclado	✓ ×	Para tiempos de cocción cortos y para calentar. También pueden servir para absorber el exceso de humedad. Puede producir arcos eléctricos.
Plástico: • Recipientes	✓	Deben utilizarse recipientes resistentes al calor. Otros tipos de plásticos pueden decolorarse o deformarse a temperaturas altas. No use plástico de melamina.
Film transparente	✓	Puede usarse para conservar la humedad de los alimentos. No debe estar en contacto con ellos.
Bolsas para congelar	√ x	Sólo si están indicadas para poner en el homo o se pueden hervir. No deben estar cerradas herméticamente. Perfórelas si es necesario.
Papel parafinado o antigrasa	✓	Puede usarse para conservar la humedad de los alimentos y para evitar salpicaduras.



MICROONDAS

La energía de microondas penetra en los alimentos al ser atraída y absorbida por su contenido de agua, grasas y azúcares.

Las microondas hacen que las moléculas de los alimentos se muevan con rapidez: y de la fricción producida por este movimiento resulta el calor que hace que los alimentos se cocinen.

COCCIÓN

Utensilios de cocina para la cocción con microondas:

Los utensilios de cocina deben permitir que las microondas pasen a través de ellos para maximizar la eficacia de la cocción. Las microondas se reflejan en metales como el acero inoxidable, el aluminio y el cobre; pero pueden pasar a través de la cerámica, el cristal, la porcelana y el plástico, así como del papel o la madera. Por esto, los alimentos nunca deben cocinarse en recipientes metálicos.

Alimentos que se pueden cocinar con microondas:

Con microondas se pueden cocinar muchos tipos de alimentos; entre ellos verduras frescas o congeladas, frutas, pasta, arroz, legumbres, alubias, pescados y carnes. También se pueden hacer en un horno microondas salsas, natillas, sopas, pudines, conservas y chutneys. En general, la cocina con microondas es ideal para cualquier tipo de comida que se haría normalmente en una cocina convencional: por ejemplo, para derretir mantequilla o chocolate (consulte el apartado de consejos especiales).

Tapado de los alimentos durante la cocción

Tapar los alimentos durante la cocción es muy importante ya que el vapor de agua que se produce contribuye al proceso de cocción. Los alimentos se pueden tapar de diversas maneras; por ejemplo con platos de cerámica, cubiertas de plástico o film transparente apto para microondas.

Tiempos de reposo

Después de la cocción es muy importante dejar reposar los alimentos para que su temperatura interior se equilibre.

Guía de cocina para verduras congeladas

Utilice un bol con tapa apto para microondas. Cocine las verduras tapadas durante el tiempo mínimo (consulte la tabla) y continúe la cocción según sus preferencias. Remueva las verduras dos veces durante la cocción y una después. Añada sal, hierbas o mantequilla después de la cocción. Mantenga el recipiente tapado durante el tiempo de reposo.

Tipo de verdura	Porción	Potencia	Cocción (min)	Reposo (min)	Instrucciones
Espinacas	150 g	600 W	5-5 ¹ / ₂	2-3	Añada 15 ml de agua fría (1 cucharada).
Brécol	300 g	600 W	10-11	2-3	Añada 15 ml de agua fría (1 cucharada).
Guisantes	300 g	600 W	9-9 1/2	2-3	Añada 15 ml de agua fría (1 cucharada)
Judías verdes	300 g	600 W	10-11	2-3	Añada 15 ml de agua fría (1 cucharada).
Menestra (zanahoria, guisantes, maíz)	300 g	600 W	8 1/2 - 9 1/2	2-3	Añada 15 ml de agua fría (1 cucharada).
Menestra (estilo chino)	300 g	600 W	8-9	2-3	Añada 15 ml de agua fría (1 cucharada).

Guía de cocina para verduras frescas

Utilice un bol con tapa apto para microondas. Añada de 30 a 45 ml de agua (2 ó 3 cucharadas) por cada 250 gramos de verduras, a menos que se recomiende otra cantidad (consulte la tabla). Cocine las verduras tapadas durante el tiempo mínimo (consulte la tabla) y continúe la cocción según sus preferencias.

Remueva las verduras una vez durante la cocción y otra después. Añada sal, hierbas o mantequilla después de la cocción. Mantenga el recipiente tapado durante un tiem po de reposo de 3 minutos.

Consejo: Corte las verduras en trozos de igual tamaño. Cuanto más pequeños sean los trozos, menos tardarán en cocinarse.

Todas las verduras frescas se deben cocinar usando la potencia máxima (800 W) de microondas.

Tipo de verdura	Porción	Cocción (min)	Reposo (min)	Instrucciones
Brécol	250 g 500 g	5-5 ¹ / ₂ 8 ¹ / ₂ -9	3	Corte los cogollos a la misma medida y colóquelos de manera que el tallo quede hacia el centro.
Coles de Bruselas	250 g	6-7	3	Añada 60 – 75 ml de agua (5 – 6 cucharadas).
Zanahorias	250 g	5-5 ¹ / ₂	3	Corte las zanahorias en rodajas del mismo tamaño.
Coliflor	250 g 500 g	5 ¹ / ₂ -6 9-9 ¹ / ₂	3	Corte los cogollos a la misma medida. Los más grandes córtelos por la mitad. Colóquelos de manera que el tallo quede hacia el centro.
Calabacines	250 g	4-4 ¹ / ₂	3	Corte los calabacines en rodajas. Añada 30 ml de agua (2 cucharadas) o un trozo de mantequilla. Cocínelos hasta que estén tiernos.
Berenjenas	250 g	4-4 ¹ / ₂	3	Corte las berenjenas en rebanadas pequeñas y rocíelas con una cucharada de zumo de limón.
Puerros	250 g	5-5 ¹ / ₂	3	Corte los puerros en rebanadas gruesas.
Setas	125 g 250 g	2 3 ¹ /2-4	3	Coloque setas pequeñas enteras o setas en trozos. No añada agua. Rocíelas con zumo de limón y alíñelas con sal y pimienta. Escúrralas antes de servirlas.
Cebollas	250 g	6-6 ¹ / ₂	3	Corte las cebollas en rodajas o en mitades. Añada sólo 15 ml de agua (1 cucharada).
Pimientos	250 g	5-5 ¹ / ₂	3	Corte los pimientos en trozos pequeños.
Patatas	250 g 500 g	5-6 8-9	3	Pese las patatas una vez peladas y córtelas en tro- zos del mismo tamaño (mitades o cuartos).
Nabos	250 g	5 ¹ / ₂ -6	3	Corte los nabos en cubos pequeños.



Guía de cocina para arroz y pasta

Arroz: Utilice un bol grande con tapa, apto para microondas (el arroz dobla su volu men al cocerse).

Una vez transcurrido el tiempo de cocción remuévalo, añada sal o hierbas y mantequilla y déjelo reposar.

Observación: es posible que el arroz no absorba toda el agua durante la coc ción.

Pasta: Utilice un bol grande apto para microondas. Añada agua hirviendo y un poco

de sal y remueva bien. Cueza sin tapar.

Remueva de vez en cuando durante y después de la cocción. Tape la pasta durante el tiempo de reposo y escúrrala bien antes de servirla.

Tipo de verdura	Porción	Potencia	Cocción (min)	Reposo (min)	Instrucciones
Arroz blanco	250 g	800 W	17-18	5	Añada 500 ml de agua fría.
Arroz integral	250 g	800 W	22-23	5	Añada 500 ml de agua fría.
Arroz integral	250 g	600 W	22-23	10	Añada 600 ml de agua fría.
Arroz mixto (arroz + arroz salvaje)	250 g	800 W	18-19	5	Añada 500 ml de agua fría.
Maíz mixto (arroz + maíz)	250 g	800 W	19-20	5	Añada 400 ml de agua fría.
Pasta	250 g	800 W	11-12	5	Añada 1000 ml de agua caliente.

RECALENTADO

El horno microondas calienta los alimentos en una fracción del tiempo que se requiere en los hornos o en las cocinas convencionales.

Utilice como guía los niveles de potencia y los tiempos de recalentado de las tablas que aparecen a continuación. Los tiempos de las tablas están calculados para líquidos a una temperatura ambiente de entre 18 y 20°C, o para alimentos refrigerados a una temperatura de entre 5 y 7°C.

Tamaño de los alimentos

Evite calentar piezas muy grandes, por ejemplo trozos grandes de carne. Tienden a cocerse y secarse demasiado por fuera antes de que el centro se caliente. Resulta mejor calentar piezas más pequeñas.

Niveles de potencia

Algunos alimentos se pueden calentar utilizando una potencia de 800 W mientras que otros necesitan potencias menores: 600W, 450W, o incluso 300W.

Utilice las tablas como guía. En general es mejor calentar los alimentos a una potencia baja si son delicados, si hay una gran cantidad de ellos o si existe la probabilidad de que se calienten demasiado deprisa (por ejemplo los pastelillos).

Remueva bien o dé la vuelta à los alimentos durante el proceso para obtener un mejor resultado y, si es posible, remuévalos de nuevo antes de servirlos.

Tenga especial cuidado cuando caliente líquidos o alimentos infantiles. Para evitar que los líquidos hiervan y pueda quemarse, remueva antes, durante y después de calentarlos. Se recomienda ponér una cuchara de plástico dentro de los líquidos. Evite calentar demasiado los alimentos; se podrían estropear. Es preferible ajustar un tiempo de cocción bajo y añadir más en caso de que sea necesario

Calentado y tiempos de reposo

Cuando caliente alimentos por primera vez es aconsejable tomar nota del tiempo que tardan, como referencia para ocasiones posteriores.

Asegúrese siempre de que los alimentos se hayan calentado en su totalidad.

Deje reposar los alimentos durante un corto periodo de tiempo después de calentarlos para permitir que la temperatura se equilibre. El tiempo de reposo recomendado es de entre 2 y 4 minutos, a no ser que en la tabla se indique uno diferente.

Tenga especial cuidado cuando caliente alimentos infantiles. Consulte la sección "Precauciones".

RECALENTADO DE LÍQUIDOS

Deje siempre un tiempo de reposo de al menos 20 segundos después de que el horno se haya apagado para permitir que la temperatura se equilibre. Si es necesario, remueva los líquidos mientras los calienta y hágalo SIEMPRE después de calentarlos. Para evitar que los líquidos hiervan y pueda quemarse, ponga dentro una cuchara de plástico y remueva antes, durante y después de calentarlos.

RECALENTADO DE ALIMENTOS INFANTILES

ALIMENTOS PARA NIÑOS: Coloque los alimentos en un plato hondo de cerámica y cúbralos con

una tapa de plástico. ¡Remueva bien después de calentarlos! Déjelos reposar durante 2 ó 3 minutos antes de servirlos, remuéval os de nuevo y compruebe su temper atura. Se recomienda una tem

peratura de entre 30 y 40°C.

LECHE PARA NIÑOS: Ponga la leche en una botella de cristal esterilizada y caliéntela

destapada. Nunca caliente un biberón con la tetina pues ta; podría explotar al calentarse. ¡Agite bien antes del tiempo de reposo y hágalo de nuevo antes de servir! Compruebe siempre la temperatura

de la leche o de los alimentos antes de dárselos al niño.

Se recomienda una temperatura de unos 37°C

OBSERVACIÓN:

Para evitar quemaduras es particularmente necesario comprobar cuidadosamente los alimentos infantiles antes de servirlos. Utilice como guía para el recalentado de alimentos los niveles de potencia y los tiempos que se indican en la tabla que aparece a continuación.

Recalentado de líquidos y alimentos

Utilice como guía los niveles de potencia y los tiempos que aparecen en esta tabla.

Tipo de verdura	Porción	Potencia	Cocción (min)	Reposo (min)	Instrucciones
(café, té y	150 ml (1 taza) 300 ml (2 taza) 450 ml (3 taza)	800 W	1 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂ 3 ¹ / ₂	1 - 2	Ponga las bebidas dentro de las tazas y caliéntelas destapadas. Si desea calentar una taza, colóquela en el centro; dos, una frente a la otra; tres, en círculo. Déjelas reposar dentro del horno y remuévalas bien.
Sopas (refrigeradas)	250 g 450 g	800 W	3 - 3 ¹ / ₂ 4 ¹ / ₂ - 5	2 - 3	Ponga la sopa dentro de un plato hondo de cerámica y tápela con una tapa de plástico. Remuévala antes de calentarla y antes de servirla.
Estofados (refrigerados)	350 g	600 W	6 - 7	2 - 3	Ponga el estofado dentro de un plato hondo de cerámica y tápelo con una tapa de plástico. Remuévalo ocasionalmente durante el proceso y hágalo de nuevo antes del tiempo de reposo y antes de servirlo.
Pasta con sals (refrigerada)	a 350 g	600 W	4 1/2 - 5 1/2	3	Ponga la pasta (por ejemplo espaguetis o fideos) en un plato de cerámica y cúbrala con film transparente. Remuévala antes de servirla.
Pasta rellena con salsa (refrigerada)	350 g	600 W	5 1/2 - 6 1/2	3	Ponga la pasta (por ejemplo ravioles o tortellini) en un plato hondo de cerámica y tápela con una tapa de plástico. Remuévala ocasionalmente durante el proceso y hágalo de nuevo antes del tiempo de reposo y antes de servirla.
Comidas prepara (refrigeradas)	das 350 g 450 g	600 W	6 - 7 7 - 8	3	Ponga los alimentos en un plato de cerámica y tápelos con film transparente apto para microondas.

Recalentado de alimentos y leche para niños

Utilice como guía los niveles de potencia y los tiempos que aparecen en esta tabla.

Tipo de verdura	Porción	Potencia	Cocción (min)	Reposo (min)	Instrucciones
Alimentos infantiles (verduras + carne)	190 g	600 W	30 seg	2 - 3	Ponga los alimentos en un plato hondo de cerámica y caliéntelos tapados. Remuévalos después de calentarlos y déjelos reposar durante 2 ó 3 minutos. Remueva bien antes de servirlos y com- pruebe su temperatura.
Papillas (granos + leche + fruta)	190 g	600 W	20 seg	2 - 3	Ponga los alimentos en un plato hondo de cerámica y caliéntelos tapados. Remuévalos después de calentarlos y déjelos reposar durante 2 ó 3 minutos. Remuévalos de nuevo y compruebe su temperatura antes de servirlos.
Leche para niños	100 ml 200 ml	300 W 1	40 seg min 10seg	2 - 3	Remueva o agite bien la leche y póngala dentro de una botella de cristal esterilizada en el centro del plato de cristal. Caliéntela sin taparla. Agítela y déjela reposar durante al menos 2 minutos. Agítela de nuevo y compruebe su temperatura antes de servirla.



DESCONGELACIÓN

Las microondas proporcionan una manera excelente para descongelar alimentos, ya que lo hacen suavemente en un corto periodo de tiempo. Esto puede representar una gran ventaja, por ejemplo en el caso de que lleguen comensales de improviso.

Las aves deben descongelarse por completo antes de proceder a su cocción. Retire todos los cierres de metal y los envoltorios para permitir que escurra el líquido producido por la descongelación.

Coloque los alimentos congelados dentro de un plato y déjelos destapados. Déles la vuelta en la mitad del proceso. Escurra el líquido y saque los menudillos en cuanto sea posible.

Compruebe el estado de los alimentos de vez en cuando para asegurarse de que no se estén calentando.

Si las partes más pequeñas o delgadas se comienzan a calentar, puede protegerlas durante la descongelación cubriéndolas con pequeñas tiras de papel de aluminio.

Si la superficie externa del ave se empieza a calentar, detenga el proceso y déjela reposar durante unos 20 minutos antes de continuar con la descongelación.

Dele reposar el pescado, la carne o el ave para completar el proceso de descongelación. El tiempo de reposo para la completa descongelación varía según la cantidad que se desee descongelar. Consulte la tabla que aparece a continuación.

Advertencia: Los alimentos de forma aplanada se descongelan meior que los más gruesos. Las cantidades pequeñas se descongelan más rápido que las grandes. Recuerde esta advertencia siempre que congele o descongele alimentos.

Utilice la siguiente tabla como guía para descongelar alimentos que se encuentren a una temperatura de entre -18 y -20°C.

Todos los alimentos se deben descongelar utilizando el nivel de potencia para la descongelación (180 W).

Tipo de	Porción	Descong	Reposo	Instrucciones
verdura		(min)	(min)	
Carnes Carne picada Filetes de cerdo	200 g 400 g	7 - 8 13 - 15 7 ¹ / ₂ - 8	5 - 15	Ponga la carne en un plato de cerámica y proteja las partes más delgadas con papel de aluminio. ¡Dé la vuelta a la carne en la mitad del proceso de descongelación!
Aves Pollo troceado	500 g (2 piezas) 900 g	15 - 16 32 - 34	15 - 40	Coloque primero las piezas con la piel hacia abajo, o el pollo entero con la pechuga hacia abajo, en un plato de cerámica. Proteja las partes más delgadas con papel de aluminio. ¡Dé la vuelta al pollo en la mitad del proceso de descongelación!
Pescados Filetes de pescado	200 g (2filetes) 400 g (4filetes)	7 - 8 13 - 14	5 - 15	Ponga el pescado en el centro de un plato de cerámica y proteja las partes más delgadas con papel de aluminio. ¡Déle la vuelta en la mitad del proceso de descongelación!
Frutas Fresas, moras, etc.	250 g	7 - 8	5 - 10	Distribuya las frutas en un plato grande de cristal.
Pan Panecillos (50 g aprox.) Tostadas Pan alemán (harina de trigo y centeno)	2 panecillos 4panecillos 250 g 500 g		5 - 10	Coloque los panecillos en círculo, o el pan horizontalmente, sobre papel de cocina en el centro del plato de cristal. ¡Déle la vuelta en la mitad del proceso de descongelación!



CONSEJOS ESPECIALES

CÓMO DERRETIR MANTEQUILLA

Ponga 50 gramos de mantequilla en un plato hondo pequeño de cristal y cúbrala con una tapa de plástico. Caliéntela con una potencia de 800 W hasta que se derrita (30 ó 40 segundos).

CÓMO DERRETIR CHOCOLATE

Ponga 100 gramos de chocolate en un plato hondo pequeño de cristal. Caliéntelo hasta que se derrita (de 4 a 6 minutos). Remueva una o dos veces durante el proce-

CÓMO DERRETIR MIEL CRISTALIZADA

Ponga 20 gramos de miel cristalizada en un plato hondo pequeño de cristal y caliéntela con una potencia de 300 W hasta que se derrita (20 ó 30 segundos).

CÓMO DERRETIR GELATINA

Ponga a remojar las láminas de gelatina (10 gramos) en agua fría durante 5 minutos. Escurralas y póngalas en un bol pequeño de cristal apto para microondas. Caliente la gelatina durante un minuto con una potencia de 300 W y remuévala una vez derretida.

GLASEADOS (PARA TARTAS Y PASTELES)

Mezcle aproximadamente 14 gramos de glaseado instantáneo con 40 gramos de azúcar v 250 ml de agua. Cueza esta mezcla sin taparla en un bol de cristal apto para microondas, con una potencia de 800 W, hasta que el glaseado esté transparente (de 3¹/₂ a 4¹/₂ minutos). Remueva dos veces durante el proceso.

MERMELADAS

Ponga 600 gramos de fruta (por ejemplo una mezcla de fresas, moras, etc.) en un bol de cristal con tapa apto para microondas. Añada 300 gramos de azúcar para conservas y remueva bien. Cueza esta mezcla tapada durante 10 ó 12 minutos con una potencia de 800 W. Remueva varias veces durante la cocción y vierta la mermelada directamente en envases pequeños con tapa de rosca. Deje reposar los envases encima de sus tapas durante 5 minutos.

NATILLAS

Mezcle el polvo para natillas con azúcar y leche (500 ml) siguiendo las instrucciones del fabricante y remueva bien. Ponga esta mezcla en un bol de cristal con tapa apto para microondas y cuézala tapada de 61/2 a 71/2 minutos con una potencia de 800 W. Remueva varias veces durante la cocción.

CÓMO TOSTAR RODAJAS DE ALMENDRAS

Extienda uniformemente 30 gramos de almendras en rodajas en un plato de cerámica de tamaño mediano y tuéstelas de 31/2 a 41/2 minutos con una potencia de 600 W. Remueva varias veces durante el proceso y déjelas reposar de 2 a 3 minutos dentro del horno. ¡Utilice manoplas de cocina para sacarlas del horno!

Limpieza del horno microondas

Es necesario limpiar con regularidad las siguientes partes del horno para evitar la acumulación de grasa o restos de alimentos:

- Superficies interiores y exteriores
- Puerta y áreas de cierre hermético
- Plato de cristal y aro giratorio



Asegúrese SIEMPRE de que las áreas de cierre hermético de la puerta estén limpias y de que la puerta cierre correctamente..

- 1. Limpie las superficies exteriores del horno con un paño suave humedecido con agua tem plada y jabón. Aclare y seque las superficies.
- 2. Elimine las manchas y salpicaduras del interior del horno y del aro giratorio con un paño con agua y jabón. Aclare y seque.
- 3. Para eliminar los restos de alimentos y los olores coloque en el plato de cristal una taza con zumo de limón diluido, ajuste la potencia al máximo y ponga el horno en marcha durante diez minutos.
- 4. El plato de cristal se puede lavar en el lavavajillas siempre que sea necesario.



NO vierta agua en los orificios de ventilación. NO utilice productos abrasivos ni disol ventes químicos. Preste especial atención a las áreas de cierre hermético de la puerta para asegurarse de que:

- No se acumulen restos de alimentos.
- La puerta cierre correctamente.



Almacenamiento y reparación del horno microondas



Al quardar o reparar el horno microondas, tome las siguientes precauciones. No debe utilizar el horno si la puerta o sus áreas de cierre hermético están deterioradas:

- Una de las bisagras está rota
- Las áreas de cierre hermético están dañadas
- La carcasa del horno está dañada o curvada

Las reparaciones sólo debe realizarlas un técnico especializado.



NO intente desmontar la carcasa del horno. Si el horno no funciona correctamente y debe repararlo o sospecha que está defectuoso:

- · Desconéctelo de la red eléctrica
- · Póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano
- Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y limpio. Motivo: El polvo y la humedad podrían deteriorar las piezas del horno.
- Este horno microondas no está indicado para uso comercial.

Especificaciones técnicas

Debido a la continua mejora de los productos SAMSUNG, tanto las especificaciones de diseño como las instrucciones de uso están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo	M1733 / M1713
Fuente de alimentación	220V ~ 50 Hz
Consumo	
Microondas	1200 W
Potencia de salida	100 W / 800 W (IEC-705)
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz
Magnetrón	OM75S(31)
Método de refrigeración	Motor ventilador
Dimensiones (An x Al x F)	
Exteriores	489 x 275 x 351 mm
Cavidad del horno	306 x 201 x 322 mm
Volumen	20 litros
Peso neto	Aprox 13.5 kg

